




TAGA
HARMONY

Seria **TOS Platinum SE / TOS Platinum**
TOS / TOW

Wewnętrzne-zewnętrzne głośniki ściennie



Instrukcja obsługi

Wstęp

Dziękujemy za zakup głośników TAGA Harmony.

Głośniki TAGA Harmony są idealnym rozwiązaniem do zewnętrznych (wybrane modele - prosimy o kontakt z dealerem), oraz wewnętrznych systemów nagłośnienia.

Zapewniają czysty, naturalny, dynamiczny i potężny dźwięk.

Większość modeli jest odporna na oddziaływanie wilgoci, wody, oraz promieniowania UV.

Uchwyty montażowe (wybrane modele) sprawiają, że instalacja jest bardzo prosta i bezproblemowa, głośniki mogą zostać zamontowane zarówno w pionie jak i poziomie. Modele SM (stereo / mono) zapewniają wysoką jakość, dwukanałowego dźwięku z pojedynczego głośnika.

Modele SM oferują znacznie szerszą dyspersję niż tradycyjne głośniki, eliminując jednocześnie brak zbalansowania dźwięku, który mógłby być słyszany podczas poruszania się słuchacza po pomieszczeniu.

Niniejsza instrukcja dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do obsługi i instalacji głośników TAGA Harmony. Prosimy zapoznać się z nią dokładnie przed użytkowaniem urządzeń.

Czyszczenie

Nie używaj silnych środków chemicznych. Użyj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia.

Specyfikacje

Pełne specyfikacje techniczne są dostępne na stronie www.TagAHarmony.com oraz www.polpak.com.pl

Spis treści

Rozmieszczenie głośników	4
Podłączenie przewodów	7
Montaż głośników	8
Dodatkowe informacje	10

Rozmieszczenie głośników

Prosimy poświęć trochę czasu na przemyślenie rozmieszczenia głośników przed ich instalacją. Po niej trudno będzie zmienić ich położenie. Każde pomieszczenie posiada unikalną akustykę, ale istnieją pewne ogólne reguły:

LOKALIZACJA

Głośniki TAGA Harmony mogą być zainstalowane niemal wszędzie dzięki swojej unikalnej charakterystyce dźwiękowej która jest mocna i dynamiczna, oraz posiada szerokie pasmo.

Wszystkie głośniki serii TOS są wyposażone w uchwyty montażowe typu U. Niektóre modele pozwalają na użycie innych uchwytów, które nie są załączone w zestawie (więcej informacji u sprzedawcy).

GŁÓWNE ZASADY

Ścienne	Sufitowe (brak zastosowania w serii TOW)
Umieszczenie głośnika blisko rogu, wzmocni bas, ale może skutkować "buczącym" lub "zamułonym" dźwiękiem.	Narożne umieszczenie blisko ściany zapewni dobrą dokładność i zrównoważenie basu.
Umieszczenie głośników w głębi pomieszczenia spowoduje zmniejszenie basu, ale może skutkować poprawą czystości dźwięku.	
Umieść głośniki przynajmniej 60 cm od narożnika i innych powierzchni mogących zniekształcać lub odbijać dźwięk (np. mebli).	
Aby dodać dodatkowy bass do twojego systemu audio zalecamy użycie jednego z tradycyjnych bądź ściennych subwooferów TAGA Harmony.	

Wszystkie modele poza Stereo/Mono

Rozmieszczenie dla krytycznych odsłuchów w systemie stereo (2 głośniki)







Ścienne	Sufitowe (brak zastosowania w serii TOW)
Umieść przedni lewy i prawy głośnik w równej odległości od swojej pozycji odsłuchowej, na poziomie uszu siedzącego słuchacza.	Umieść przedni lewy i prawy głośnik w równej odległości od swojej pozycji odsłuchowej. Skieruj głośniki ku słuchaczowi (jeśli są wyposażone w uchwyt typu U).
Jeśli głośniki zainstalowano na ścianie w odległości około 300 cm od pozycji słuchacza, umieść je w odległości nie większej niż 300 cm od siebie i nie mniejszej niż 150 cm.	Umieść głośniki w odległości nie większej niż 300 cm od siebie i nie mniejszej niż 150 cm.

Rozmieszczenie dla okazjonalnego odsłuchu lub muzyki w tle (1 lub więcej głośników)

Ścienne	Sufitowe (brak zastosowania w serii TOW)
W prostokątnych mniejszych pomieszczeniach (poniżej 30m ²) zazwyczaj 1 lub 2 głośniki powinny zapewnić odpowiedni dźwięk. Jeśli używasz 2 - umieść je w przeciwległych rogach. W przypadku 1 na największej i najbardziej pustej ścianie.	W prostokątnych mniejszych pomieszczeniach (poniżej 30m ²) zazwyczaj 1 lub 2 głośniki powinny zapewnić odpowiedni dźwięk. Jeśli używasz 2 - umieść je w przeciwległych rogach. W przypadku 1 - centralnie.
W nieregularnych lub dużych pomieszczeniach użyj więcej niż 2 głośników, rozmieść je równomiernie na całej powierzchni dla dobrej dyspersji dźwięku.	

Rozmieszczenie głośników

Rozmieszczenie dla kina domowego
(ilustracje pokazują układ dla centralnej pozycji odsłuchowej)

Ścienne	Sufitowe (brak zastosowania w serii TOW)
<p data-bbox="266 325 409 347">System 5.0/5.1</p> 	<p data-bbox="729 325 872 347">System 5.0/5.1</p> 
<p data-bbox="266 611 409 633">System 6.0/6.1</p> 	<p data-bbox="729 611 872 633">System 6.0/6.1</p> 
<p data-bbox="266 896 409 919">System 7.0/7.1</p> 	<p data-bbox="729 896 872 919">System 7.0/7.1</p> 

Rozmieszczenie głośników

Ścienne	Sufitowe (brak zastosowania w serii TOW)
GŁOŚNIKI PRZEDNIE	
Umieść lewy i prawy głośnik w równej odległości od pozycji odsłuchowej, nieco powyżej poziomu uszu siedzącego słuchacza. Jeśli głośniki są zainstalowane na ścianie w odległości ok. 3m od pozycji odsłuchowej, umieść je w odległości nie większej niż 3m od siebie, ale nie mniejszej niż 1.5m.	Umieść lewy i prawy głośnik w równej odległości od pozycji odsłuchowej, przed telewizorem w linii ok. 60 - 90 cm od krawędzi ściany. Jeśli głośniki zainstalowano ok. 3m od pozycji odsłuchowej, umieść je w odległości nie większej niż 3m od siebie, ale nie mniejszej niż 1.5m.
GŁOŚNIK CENTRALNY	
Umieść głośnik na poziomie uszu siedzącego-słuchacza. Jeśli posiadasz TV zamontowany na ścianie, umieść głośnik nieco pod nim. Jeśli TV stoi na stoliku, umieść głośnik nad nim i skieruj go w dół w kierunku ku uszom słuchacza (jeśli głośnik jest wyposażony w uchwyt typu U).	Umieść głośnik poziomo pomiędzy głośnikami lewym i prawym oraz skieruj go ku pozycji odsłuchowej (jeśli głośnik jest wyposażony w uchwyt typu U).
System 6.0/6.1 – umieść drugi centralny głośnik (tylny kanał centralny) na ścianie przeciwnej do pierwszego - na tej samej wysokości i skieruj go ku uszom siedzącego słuchacza (jeśli głośnik jest wyposażony w uchwyt typu U).	System 6.0/6.1 – umieść drugi centralny głośnik (tylny kanał centralny) za pozycją słuchacza w linii z przednim głośnikiem centralnym i skieruj go w kierunku pozycji odsłuchowej (jeśli głośnik jest wyposażony w uchwyt typu U).
GŁOŚNIKI SURROUND	
Umieść głośniki powyżej poziomu uszu siedzącego słuchacza, ale nie wyżej od poziomu uszu stojącego słuchacza. Systemy 5.0/5.1/6.0/6.1 – umieść prawy i lewy głośnik surround z prawej i lewej strony pozycji odsłuchowej. Systemy 7.0/7.1 – umieść prawy i lewy głośnik surround - z prawej i lewej strony pozycji odsłuchowej. Dwa dodatkowe tylne głośniki surround powinny być umieszczone za słuchaczem, w równej odległości od pozycji odsłuchowej i w około połowie dystansu prawego i lewego surround. Wszystkie cztery głośniki surround powinny być umieszczone na tej samej wysokości.	Systemy 5.0/5.1/6.0/6.1/7.0/7.1 – umieść lewy i prawy głośnik surround po prawej i lewej stronie pozycji odsłuchowej, w takiej samej odległości jak głośniki przednie. Systemy 7.0/7.1 – umieść tylny prawy i lewy głośnik surround za słuchaczem, w równej odległości od pozycji odsłuchowej i w około połowie dystansu prawego i lewego surround.
Rekomendujemy używanie ściennych/sufitowych lub tradycyjnych subwooferów TAGA Harmony do instalacji kina domowego.	

Rozmieszczenie głośników


Rozmieszczenie modeli Stereo/Mono

Modele TAGA Harmony Stereo/Mono zapewniają większą dyspersję dźwięku niż regularne głośniki.

POŁĄCZENIE STEREO	POŁĄCZENIE MONO
POJEDYNCZY GŁOŚNIK	
<p>W mniejszych pomieszczeniach gdzie nie może zostać użyta para głośników lub preferowane jest użycie pojedynczego głośnika.</p> <p>Systemy 7.0/7.1 – użyj głośnika jako tylnego kanału centralnego. Skieruj przetworniki wysokotonowe w kierunku lewej i prawej ściany.</p>	<p>Systemy 6.0/6.1 – użyj głośnika jako tylnego kanału centralnego. Skieruj przetworniki wysokotonowe w kierunku lewej i prawej ściany.</p>
WIELE GŁOŚNIKÓW	
<p>W dużych pomieszczeniach, aby eliminować brak balansu dźwięku i zapewnić lepsze pokrycie dźwiękiem.</p> <p>Systemy 7.0/7.1 – użyj dwóch głośników jako kanałów surround. Skieruj przetwornik wysokotonowy każdego z nich w kierunku frontu pokoju, drugi w przeciwnym.</p>	<p>Systemy 5.0/5.1 – użyj dwóch głośników jako kanałów surround. Skieruj przetwornik wysokotonowy każdego z nich w kierunku frontu pokoju, drugi w przeciwnym.</p>

Podłączenie przewodów

Terminale głośnikowe akceptują przewody głośnikowe do 10 AWG (wybrane modele - pozostałe do 14 AWG). Kable głośnikowe 10 lub 14 AWG są rekomendowane dla dłuższych połączeń (powyżej 20 metrów). Przy krótszych odległościach należy skorzystać z kabli 16 lub 18 AWG. Rekomendujemy pozostawienie około 150 cm luźnego kabla przy głośnikach, ułatwi to instalację i odpowiednie ustawienie. Nie używaj zszywek, gwoździ itp. ostrych narzędzi do zabezpieczenia kabli. Najlepsze efekty uzyskasz utrzymując kable głośnikowe z dala od innych przewodów elektrycznych. Zwróć uwagę na odpowiednią polaryzację połączeń głośników z terminalami wzmacniacza (CZERWONY + z CZERWONY +, CZARNY - z CZARNY -). Przed połączeniem głośników upewnij się, że wzmacniacz jest odłączony od zasilania. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi wzmacniacza.



UWAGA! Sprawdź czy wzmacniacz obsługuje impedancję głośników TAGA Harmony. W innym przypadku możesz uszkodzić zarówno wzmacniacz jak i głośniki - takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.

Podłączenie przewodów

Modele Stereo/Mono

STEREO CONNECTION	MONO CONNECTION
<p>Podłącz pojedynczy głośnik do dwóch wyjść wzmacniacza.</p> <p>Połącz jedno z wyjść wzmacniacza z gniazdem wejściowym głośnika (CZERWONY + z CZERWONY +, CZARNY - z CZARNY -), połącz kolejne wyjście wzmacniacza z gniazdem wejściowym głośnika (CZERWONY + z CZERWONY +, CZARNY - z CZARNY -)</p>	<p>Podłącz pojedynczy głośnik do dwóch wyjść wzmacniacza.</p> <p>Połącz jedno z wyjść wzmacniacza z gniazdem wejściowym głośnika (CZERWONY + z CZERWONY +, CZARNY - z CZARNY -). Używając krótkiego odcinka kabla złącz lewy i prawy terminal głośnika + (CZERWONY) ze sobą. Zrób to samo dla terminali - (CZARNYCH).</p>

Montaż głośników

Doprowadź kabel do miejsca instalacji głośnika. Pozostaw około 20 cm wolnego przewodu (jeśli kabel głośnikowy jest schowany w ścianie lub w suficie wytnij otwór w centralnym miejscu umieszczenia głośnika).


Modele TOS z wykorzystaniem uchwyty montażowego typu U z regulacją poziomą:

- Przeprowadź kabel poprzez otwór instalacyjny umieszczony centralnie w uchwycie U.
- Umieść uchwyt w miejscu montażu na ścianie lub suficie i zaznacz miejsca w których zostaną umieszczone śruby.
- Przykręć uchwyt typu U na ścianie lub suficie w miejscu gdzie chcesz zainstalować głośnik.


UWAGA! W zależności od powierzchni montażowej należy użyć odpowiednich śrub lub kołków rozporowych (więcej informacji u sprzedawcy lub instalatora).

- Podłącz kabel głośnikowy do terminala głośnika.
- Wsuń głośnik w uchwyt typu U, następnie dokręć pokrętła na górze i dole uchwyty do głośnika, aby go zabezpieczyć.
- Ustaw horyzontalną pozycję głośnika i w pełni zabezpiecz (przykręć mocno) pokrętła. W przyszłości można poluzować pokrętła, aby wyregulować ponownie horyzontalną pozycję głośnika.

Montaż uchwyty



Instalacja głośnika




Montaż głośników

TOS za pomocą uchwyty montażowego U z regulacją poziomą i pionową:

- Za pomocą 4 śrub zainstaluj mocowanie ścienne (A) na ścianie lub suficie, na którym chcesz zamontować głośnik (rys. 1).

UWAGA! W zależności od powierzchni montażowej użyj odpowiednich śrub lub kołków rozporowych (skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub instalatorem).

- Przymocuj wspornik typu U (C) do mocowania ściennego (A), wsuń pokrywę blokującą (B) i zabezpiecz czterema śrubami (Rys. 2).
- Zdejmij pokrywę skrzynki terminali głośnika, podłącz kabel głośnikowy i mocno z powrotem umieść pokrywę. (Ryc. 3).
- Wsuń głośnik do wspornika typu U i przykręć górne i dolne pokrętła do głośnika, aby zamocować głośnik w uchwycie. (Ryc. 4).
- Ustaw odpowiednią horyzontalną pozycję głośnika i w pełni zabezpiecz (przykręć mocno) pokrętła. W przyszłości można poluzować pokrętła, aby wyregulować ponownie poziomą pozycję głośnika (rys. 5).
- Ustaw odpowiednią wertykalną pozycję głośnika i zabezpiecz wybraną pozycję, instalując dwie śruby z boku mocowania ściennego (A). W przyszłości śruby boczne mogą zostać usunięte w celu regulacji pozycji pionowej głośnika (rys. 5).



Modele TOW:

- Przykręć hak w ścianie, w miejscu gdzie chcesz zamontować głośnik.

UWAGA! W zależności od powierzchni montażowej należy użyć odpowiednich śrub lub kołków rozporowych (więcej informacji u sprzedawcy lub instalatora).

- Podłącz kabel głośnikowy do terminali głośnika.
- Zawieś głośnik na haku.

UWAGA! Śruby, haki i kołki rozporowe mogą nie być dołączone do zestawu głośnikowego.

Dodatkowe informacje (nie dotyczy wszystkich modeli)

- **Użycie na zewnątrz** - większość modeli TOS jest odporna na oddziaływanie wilgoci, wody, oraz promieniowania UV, są specjalnie zaprojektowane do użytku "na zewnątrz" (wybrane modele – potwierdź ze sprzedawcą).
- **Uchwyty typu U** – Wszystkie modele TOS są wyposażone w uchwyty montażowe typu U pozwalające na regulację w poziomie. Wybrane modele dodatkowo posiadają regulację pionową (sprawdź to u swojego dealera).

Zalecamy kontakt z profesjonalnym instalatorem lub dealerem w celu instalacji produktów TAGA Harmony.

Rekomendujemy użycie wysokiej jakości kabli i innych akcesoriów instalacyjnych TAGA Harmony.



Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):
Ten produkt został przetestowany i stworzony zgodnie z wymaganiami Wspólnoty Europejskiej, dyrektywa: 2014/30/UE (EMC).



WAŻNE!

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne), nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi. Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju. Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz, odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

TAGA EUROPA

POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL. JEROZOLIMSKIE 331A
05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl
Internet: www.polpak.com.pl

www.Tagaharmony.com